

# Idekatalog til container skjul

Kataloget indeholder eksempler på containerskjulere samt priser og links til forhandlernes hjemmeside



<http://eshop.silvan.dk/vare/plus-renovationsskjul-10>

Plus Renovationsskjul - Dobbelt m/ skillerum & låger

DKK: 2.995,00 pr. sæt



Dobbelt m/ skillerum & låger

Skjul til skraldespanden bygges af hegnsmoduler. Leveres komplet inkl. stolper, beslag og skruer.

7x Hegnsmoduler: 75x115 cm

6x Stolper: 9x9x208 cm

5x Elementbeslag

2x Lågebeslag til facadelåger

Andre størrelser:



Quickinfo

Plus Renovationsskjul - Enkel

**DKK: 1.208,00**



Quickinfo

Plus Renovationsskjul - Enkel  
m/ låge

**DKK: 1.606,00**



Quickinfo

Plus Renovationsskjul -  
Dobbelt u/ skillerum

**DKK: 1.562,00**



Quickinfo

Plus Renovationsskjul -  
Dobbelt m/ skillerum

**DKK: 1.916,00**

<http://www.flagstang.dk/container-skjuler-p-537.html?gclid=COzZ56B-sECFWQDcwodw38AvA>

pris 3.499 kr. inkl. moms



<http://www.joca.dk/containerskjul.htm>

Elegant containerskjuler til 2- eller 4-hjulede containere. Skjuleren kan tilpasses efter behov, både i størrelse og hulpladetype. Skjuleren kan leveres som galvaniseret eller som pulverlakeret i farve efter ønske.

Containere på hjul/4-hjulede/Rotationsstøbte





<http://www.astanderen.dk/54421836>

**Container skjuler fås i 3 varianter.**

Containerskjulere udviklet og godkendt af Reno Syd.

Mål: D85xH118xL220cm.

Pris for ekstra l. stolpe til nedgravning 75,00 kr.

Pris for beslag til forankring: 100,00 kr.

Pris for 42mm topskinne: 100,00 kr.

Pris for levering =175,00 kr.

**Model : RY 33**

Model: Ry 33 til 3 container

Pris: 1000,00 kr.

Afhentet.



**Model: Skandeborg 33**

Model: Skanderborg 33 til 3 containere.

Pris: 1300,00 kr.

Afhentet.



**Model Odder 33**

Model: Odder 33 til 3 Containere. (22mm topskinne og galvhætter)

Pris: 1600,00 kr.

Afhentet.





<http://jmkil.dk/hidden-basic-design-hvid-240l-p-1362.html>

Hide basic ny design i hvid 240L

1.848 kr. inkl. moms



<http://jmkil.dk/hidden-basic-groen-laage-240l-p-1360.html>

Hide basic med grøn låge 240L /brun låge 240L

1.298 kr. inkl. moms





<http://jmkiiil.dk/hidden-basic-skraldespandskjuler-p-1350.html>

Hide basic skraldespandskjuler 240 L (1 stk.)

1.259 kr. inkl. moms



<http://jmkiil.dk/jmkiil-dobbelt-skraldespandsskjuler-aaben-p-1377.html>

Jmkiil dobbelt skraldespandsskjuler – Åben

4.395 kr. inkl. moms



De følgende containerskjulere er fundet på udenlandske hjemmesider.  
Priser på fragt er ikke undersøgt.

[www.imshopping.com](http://www.imshopping.com)

Oscar trash can storage shed 783 dollars



[www.imshopping.com](http://www.imshopping.com)

5 ft. 2 in. x 2 ft. 10 in. x 4 ft. Cypress Horizontal Refuse Storage Shed 3.369 dollars





[http://www.amazon.de/meingartenversand-de-M%C3%BClltonnenbox-dreifach/dp/B00FG2Q9KW/ref=pd\\_sim\\_sbs\\_hg\\_4/280-407776-2691820?ie=UTF8&refRID=0BWY2VTZ4E048Z7R7BTB](http://www.amazon.de/meingartenversand-de-M%C3%BClltonnenbox-dreifach/dp/B00FG2Q9KW/ref=pd_sim_sbs_hg_4/280-407776-2691820?ie=UTF8&refRID=0BWY2VTZ4E048Z7R7BTB)

209 euro



[http://www.amazon.de/M%C3%BClltonnen-Box-M%C3%BClltonnenverkleidung-Tonnen-inkl-R%C3%BCckwand/dp/B007WVJOIE/ref=pd\\_sim\\_sbs\\_hg\\_1?ie=UTF8&refRID=0H7FW8X870G2S67RK0T9](http://www.amazon.de/M%C3%BClltonnen-Box-M%C3%BClltonnenverkleidung-Tonnen-inkl-R%C3%BCckwand/dp/B007WVJOIE/ref=pd_sim_sbs_hg_1?ie=UTF8&refRID=0H7FW8X870G2S67RK0T9)

Mülltonnen-Box Mülltonnenverkleidung für 3 Tonnen inkl. Rückwand, 199 euro



[http://www.amazon.de/Erweiterungsbox-f%C3%BCr-M%C3%BClltonnenbox-Vario-anthrazit/dp/B006WVIBLQ/ref=pd\\_sim\\_sbs\\_hg\\_26?ie=UTF8&refRID=0H7FW8X870G2S67RK0T9](http://www.amazon.de/Erweiterungsbox-f%C3%BCr-M%C3%BClltonnenbox-Vario-anthrazit/dp/B006WVIBLQ/ref=pd_sim_sbs_hg_26?ie=UTF8&refRID=0H7FW8X870G2S67RK0T9)

Erweiterungsbox für Mülltonnenbox Vario III, anthrazit, 138,95 euro



[http://www.amazon.de/GreenSeason-M%C3%BClltonnen-Box-Holzunterstand-M%C3%BClltonnenh%C3%A4uschen-Bikeport/dp/B00BZ08N1M/ref=pd\\_sim\\_sbs\\_hg\\_23?ie=UTF8&refRID=0KXYWXMXXMBTG553B0Y8](http://www.amazon.de/GreenSeason-M%C3%BClltonnen-Box-Holzunterstand-M%C3%BClltonnenh%C3%A4uschen-Bikeport/dp/B00BZ08N1M/ref=pd_sim_sbs_hg_23?ie=UTF8&refRID=0KXYWXMXXMBTG553B0Y8)

Mülltonnen-Box Holzunterstand Mülltonnenhäuschen Bikeport, 159,99 euro





## Byggevejledning til praktisk skjul til skraldespanden fra Starck



Som alternativ til at købe en containerskjuler, kan man bygge en selv.

Alle skraldespande er ikke ens, så det er vigtigt at starte projektet med at tage målene på skraldespanden, så skjulet får den rigtige størrelse.

Det skal passe nogenlunde til skraldespanden, men lav det ikke for snævert, det er mest praktisk i brug, hvis der er lidt luft omkring.

Skraldespandeskjulet skal for at passe til tre containere bygges en halv gang større i forhold til det viste.



### Låget følger med op

Det skal være nemt at få skraldespandene ud og ind af skjulet. Derfor kan hele fronten lukkes op, så der er fri adgang.



Når låget på skjulet løftes, følger skraldespandens låg med op ved hjælp af en kæde, der er fastgjort til låget og skraldespanden, så det er ikke mere besværligt at fylde noget i skraldespanden, end når den står frit.

Kæden tages nemt af med en karabinhage, når skraldespanden skal ud.



De to buede låg skal helst passe perfekt sammen. Derfor er de i første omgang lavet i et stykke og derefter savet over i to. Det er meget nemmere og mere præcist end at lave to ens. Brug en lang liste som passer, når revlerne (D) til låget og topstykket til de buede sider skal tegnes op. Radius på cirkelslaget er 297 cm. Når den første revle er savet ud, kan man tegne de øvrige af efter den.

## Kan stå frit

Skraldeskjulet er her placeret op ad en garage, så det var ikke nødvendigt at lave en bagvæg. Hvis skjulet skal stå frit, beklæder man bare bagsiden med brædder som på siderne.

Lågerne er beklædt med lister på kryds. Det er dekorativt og giver lette, men meget stærke og solide låger. Især når listerne på bagsiden går ud på rammen og kan skrues fast til den.

Her er valgt at male skjulet hvidt, så det passer til garagen, men det kan selvfølgelig males i en anden farve eller stå i naturtræ.



## Det skal du bruge til skraldespandeskjulet

45 x 45 mm lister:

- 2 stolper (A) til rammer a 130 cm
- 2 stolper (B) til rammer a 115,5 cm
- 2 tværrevler (C) til rammer a 84 cm

45 x 95 mm reglar:

- 7 buede toprevler (D) a 95 cm

19 x 90 mm hegsbrædder

- 10 beklædninger (E) til låg a 170 cm
- 24 beklædninger (F) til sider a 95 cm
- 2 tværstivere (G) a 160,5 cm

19 x 95 mm brædder:

- 4 rammesider (H) a 66 cm

24 x 60 mm lister:

- 2 beklædninger (J) a 110 cm

24 x 45 mm lister:

- 1 tværrevle (K) a 163,5 cm

19 x 45 mm lister:

- 4 rammesider (L) a 109 cm
- 6 krydslister (M) a 97,8 cm
- 4 krydslister (N) a 76,8 cm
- 4 krydslister (O) a 57,8 cm
- 4 krydslister (P) a 39 cm
- 4 krydslister (Q) a 19,8 cm
- 6 krydslister (R) a 111 cm
- 4 krydslister (S) a 96,9 cm
- 4 krydslister (T) a 77,7 cm
- 4 krydslister (U) a 58,7 cm
- 4 krydslister (V) a 39,7 cm

Endvidere:

- 4,0 x 20 mm- 4,0 x 35 mm- 5,0 x 60 mm og 5,0 x 70 mm skruer
- 2,0 x 40 mm galvaniserede søm
- Fire 40 x 160 mm hængsler til låg (målt oplukket)
- Fire 70 x 190 mm hængsler til døre (målt oplukket)
- 1 skudrigle 70 x 150 mm
- 1 skudrigle 45 x 150 mm
- To 40 x 60 x 60 mm vinkelbeslag
- To stykker metalkæde på ca 28 cm
- 2 karabinhager
- 2 kramper til fastgøring af kæde
- Heldækkende træbeskyttelse



## Trin 1

Start projektet med at tage målene på skraldespanden, så skjulet får den rigtige størrelse. Sørg for at der er mindst 5 cm luft over skraldespanden, der hvor den skal køres ind. Skjulet er bygget til en skraldespand med en højde på 107 cm. Er skraldespanden højere, må der ændres lidt på målene på tegningen.





## Trin 2

Tegn cirkelslaget til revlerne (D) med en radius på 297 cm som vist på tegningen. Brug en lang liste som passer. Tykkelsen på revlerne skal være 4,5 cm.



## Trin 3

Sav revlen ud med en stiksav.



#### Trin 4

Slib revlen til med en båndsliber. Tegn de øvrige 6 revler af efter den første, sav dem ud og slib.



#### Trin 5

Siderammerne samles med 5,0 x 70 mm skruer. Mål ud hvor delene skal samles og bor 5 mm huller til skruerne.



## Trin 6

Spænd rammen ned mod en plade mens skuerne skrues i. Sørg for at delene er i vinkel.



## Trin 7

Beklædningsbrædderne placeres, så et bræt og et mellemrum fylder 10 cm. Afmærk et par lister med 10 cm markeringer og spænd dem på rammens sider. Lad den ene liste stikke op, så brædderne kan stødes ind imod.



## Trin 8

Søm brædderne på med 18 x 40 mm galvaniserede søm.



## Trin 9

Tegn rundingen af på de to øverste brædder.





## Trin 10

Sav brædderne til med en stiksav og søm dem på.



## Trin 11

Lågerammerne samles med 5,0 x 70 mm skruer. Saml dem på en plade med vinkelrette hjørner.



## Trin 12

Hold listerne nede med en skruetvinge mens der skrues.



## Trin 13

Start lågefylldningerne med de længste lister (M). De to der rammer hjørnerne skæres til med et ekstra 45 graders snit. Skær et par lister til på 5 cm som afstandsklodser mellem listerne.



## Trin 14

Læg listerne ved hjælp af afstandsklodserne.



## Trin 15

Fastgør listerne til rammen med 5,0 x 70 mm skruer gennem rammen ind i listerne.



### Trin 16

Læg det tilsvarende listelag til den anden låge ovenpå og tegn af hvor listerne på lågens bagside skal placeres.



### Trin 17

Læg listerne til andet lag ud efter opstregningerne og tegn af hvor de skal skæres til glat med lågerammens yderkanter.





### Trin 18

Skær listerne til og skru dem på lågerammen og de krydsende lister med 4,0 x 35 mm skruer.



### Trin 19

Så er alle dele færdige til samling.



## Trin 20

Hvis arealet har hældning, der hvor skjulet skal stå, er det nødvendigt, at sætte siderne på plads og klodse dem op, så de står helt vandret og lodret.



## Trin 21

Mål hvor meget der skal skæres af benene. Brug en klods til at mærke af efter på de ben, der skal skæres til.



## Trin 22

Kort benene af med en stiksav.



## Trin 23

Det er en god ide at hæve stolperne lidt over jorden, så de ikke kommer til at stå og soppe i vand. Her er brugt en skrue og nogle galvaniserede slutskiver.



## Trin 24

Mal alle delene to gange med heldækkende træbeskyttelse. Brug rulle og pensel.



## Trin 25

Start med at skrue de to brædder (G) bagpå siderne med 5,0 x 60 mm skruer.





## Trin 26

Skrue listen (J) fast øverst på siderne med to 5,0 x 60 mm skruer.



## Trin 27

Midterrevlen (D) skrues fast præcis midt imellem siderne. Lad den hvile på en klods mens der fastgøres fortil.



## Trin 28

Skru midterrevlen fast med 5,0 x 70 skruer.



## Trin 29

Sæt skjulet på plads, tjek at det er helt i vatter og skru det fast til bagvæggen.



### Trin 30

Bor for til rawlplugs i fliserne og skru de to vinkelbeslag fast til fliser og stolper.



### Trin 31

Kort ca. 1 cm af de fire revler og spænd dem fast til midterrevle og siderne med en afstand på ca 1 cm.  
Skær nogle listestumper med en tykkelse på 1 cm til at holde afstanden med. Skru revlerne fast med 5,0 x 70 mm skruer.



### Trin 32

Brug evt. nogle afkørningsstumper af beklædningsbrædderne til at lægge ud og finde ud af hvor de skal sømmes på. Når de ligger som de skal, mærkes af på siderne.



### Trin 33

Brædderne sømmes på de fire revler med 2,0 x 40 mm galvaniserede søm.





### Trin 34

Så skæres lågene fri. Start med at skære de to revler omkring midten fri.



### Trin 35

Skru hængslerne på lige over snittene. Sav derefter revlerne ved siderne fri og skru hængslerne på.



### Trin 36

Så løsnes skruerne som revlerne er holdt midlertidigt på plads med.



### Trin 37

Streg op midt imellem de to revler til snittet, der skal dele låget i to.



### Trin 38

Hold låget oppe med et par støttelister og skruetvinger og sav lågen i to dele.



### Trin 39

Så er lågen delt i to, og de to halvdele passer perfekt sammen.



#### Trin 40

Skru de to lister (J) udenpå siderne, så de danner en plan ramme sammen med overliggeren (K). Skru listerne på med 5,0 x 60 mm skruer.



#### Trin 41

Så er der gjort klar til hængsling af lågerne.





## Trin 42

Klods en liste op fornden til at stille de to låger på.



## Trin 43

Hold lågen fast med et par tvinger og skru hængslerne på.



#### Trin 44

Monter skudriglen forinden, mærk af hvor der skal bores ud og bor hullet med et betonbor.



#### Trin 45

Skru en anslagsliste bagpå den ene dør.



### Trin 46

Luk lågerne og monter en skudrigle øverst.



### Trin 47

2 metallænker, to karabinhager og 2 kramper til at gøre kæden fast i, er alt hvad der skal bruges for at få skraldespandslåget til at følge med låget på skjulet, når det åbnes.



#### Trin 48

Sådan virker karabinhagen - et let tryk og kæden kan tages ud.



#### Trin 49

Skru de to kramper fast til skjulets låg med 4,0 x 20 mm skruer.



## Trin 50

Så er det bare at hægte kæden rundt om håndtaget til skraldespanden.



## Trin 51

Slut af med at male de to låg en ekstra gang, så er sømningen så godt som usynlig.  
- See more at: <http://www.xl-byg.dk/goer-det-selv/haven/indkoersel/praktisk-skjul-til-skraldespanden.htm#sthash.5KIPn73J.dpuf>